


多木式播種機


TP-2型

手押式簡便なもの



テープシーダー

シーダーテープを装着して播種する。



雪印種苗株式会社

●事業所一覧

本社	262	札幌市豊平区美園2条1丁目	☎ (011)831-1161
東京支社	103	東京都中央区東日本橋3-3-8 第二北海ビル4階	☎ (03)663-1301
道央事業部	062	札幌市豊平区美園2条1丁目	☎ (011)831-1161
道東事業部	084	釧路市鳥取南5丁目1の17	☎ (0154)51-1641
関東事業部	260	千葉市新港7番地	☎ (0472)41-0201
東北事業部	024	北上市飯豊町村崎野第14地割174の1	☎ (0197)66-2226
札幌営業所	062	札幌市豊平区美園2条1丁目	☎ (011)831-1161
旭川営業所	070	旭川市6条通り3丁目左8号	☎ (0166)23-3377
豊富営業所	098-41	北海道天塩郡豊富町豊川	☎ (01628)2-3026
八雲営業所	049-31	北海道山越郡八雲町相生町100-3	☎ (01376)4-3211
釧路営業所	084	釧路市鳥取南5丁目1の17	☎ (0154)51-1641
帯広営業所	080-24	帯広市西23条北1丁目15番地の34	☎ (0155)37-5151
北見営業所	090	北見市清月町18番地13	☎ (0157)61-3131
別海営業所	086-03	北海道野付郡別海町中西別192番地	☎ (01537)5-6211
宇都宮営業所	320	栃木県宇都宮市峰町291番地	☎ (0286)36-8951
十和田営業所	034	十和田市大字伝法寺字大窪1の17	☎ (01762)8-2251
白石営業所	989-02	宮城県白石市半沢屋敷西142番地の1	☎ (02242)4-5318
岡山支店	700	岡山市関西町11番19号	☎ (0862)52-0395
熊本支店	861-01	熊本県鹿本郡植木町鎧田字出口	☎ (09627)2-1366
中央研究農場	069-14	北海道夕張郡長沼町幌内	☎ (01238)4-2121
千葉研究農場	281	千葉市長沼原町631	☎ (0472)59-2826
園芸センター	062	札幌市豊平区美園2条1丁目	☎ (011)812-4382
雪印ガーデン	061-22	札幌市南区藤野85番地	☎ (011)591-8527
フラワーショップ	061-01	札幌市白石区厚別町下野幌493番地20	☎ (011)892-6111 内線426(サンピアザ2階)
札幌種子工場	062	札幌市豊平区美園2条1丁目	☎ (011)821-4296
江別飼料工場	067	江別市1番町16	☎ (01138)2-3047
釧路工場	084	釧路市鳥取南5丁目1の17	☎ (0154)51-1641
別海工場	086-03	北海道野付郡別海町中西別192番地	☎ (01537)5-6211
北上工場	024	北上市飯豊町村崎野第14地割174の1	☎ (0197)66-2226
千葉工場	260	千葉市新港7番地	☎ (0472)41-0201